



Tipps & Tricks: Czyszczenie gruntowne i warstwy ochronne

Aby otrzymać najlepszy efekt należy zwrócić uwagę na kilka aspektów. Nowe warstwy ochronne mogą przykładowo wykazywać tendencję do nawarstwiania się, co zawsze zgodnie z zaleceniem producenta musi być niwelowane. Dopasowanie odzieży ochronnej należy zawsze dostosować do odpowiedniego procesu czyszczenia. Przy tym wskazówki ujęte na karcie charakterystyki, kartach technicznych i pozostałej dokumentacji produktowej muszą być zawsze brane pod uwagę.

Check-listy

Ważne w przypadku czyszczenia gruntownego:

- Przed rozpoczęciem prac niezbędna jest rozmowa ze zleceniodawcą, określenie planu czasowego i dobór osób wykonujących czyszczenie
- Audyt, tj. zidentyfikowanie rodzaju posadzki i jej natury oraz stanu (uszkodzenia, szwy, itp.)
- Przed rozpoczęciem prac należy wyłączyć ogrzewanie podłogowe z odpowiednim wyprzedzeniem (zaleca się ~ 6 godzin przed)
- Optymalna temperatura powietrza i powierzchni to do 25°C
- Należy usunąć meble z pomieszczenia, ewentualnie uprzednio sfotografować ich ustawienie
- Zabezpieczyć elementy wrażliwe na uszkodzenia, odgraniczyć czyszczoną powierzchnię poprzez oklejenie taśmą
- Dobór odpowiednich urządzeń oraz - zgodnie z odpornością materiału – zastosowanie czerwonego, zielonego lub brązowego padu lub szczotki szorującej (tutaj zawsze należy uwzględniać wskazówki i zalecenia producenta)
- Uniwersalny środek alternatywnie chemia dodatkowa (w zakresie czyszczenia gruntownego, antypieni acz, itp.)
- Ustawienie tablicy ostrzegawczej „Uwaga ślisko“, ewentualnie koniecznych odgraniczeń strefy czyszczonej
- Rozłożenie wycieraczek, usunięcie luźno leżących zabrudzeń i zmycie na mokro powierzchni
- Przygotowanie sprzętu do czyszczenia gruntownego odpowiednio do zaleceń producenta odnośnie użycia i dozowania
- Nie należy stosować ciepłej wody, chemię należy nakładać równomiernie
- Należy zwracać uwagę na zalecany czas działania, czyszczeniem należy objąć również brzozy i cokoły
- Posadzkę szorować maszyną jednotarczową i odpowiednio dostosowanym padem
- Brud i resztki po pielęgnacji należy usunąć w zupełności, odessać pozostałość roztworów myjących z automatu odkurzaczem przemysłowym do pracy na mokro



- Zneutralizować posadzkę czystą wodą, po czym ponownie ją odessać
- Raz jeszcze wytrzeć podłogę czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia

Ważne informacje w przypadku warstw ochronnych:

- Należy utrzymywać wilgotność powietrza w pomieszczeniu na poziomie 30 do 70%
- Polimerów zasadniczo nie należy rozcieńczać, czy mieszać
- Należy używać odpowiednich urządzeń, padów i wkładów nie zostawiających włókien
- Należy zachowywać odpowiedni czas pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw
- Ilość środka w zależności od chłonności posadzki to podczas nakładania pierwszej warstwy: 40 – 60 ml na m², 2-3 warstwa natomiast 20 – 40 ml na m²
- Nakładanie warstwy w zależności od oczekiwanych efektów powtórzyć 2-3 razy
- Uwaga: Przed nałożeniem kolejnej warstwy odczekać aż wcześniejsza kompletnie wyschnie
- Warstwy nakładać jedną na drugą, nie wychodzić poza obszar nakładania filmu ochronnego
- Ze względu na fazę schnięcia filmu ochronnego unikać przeciągów
- Nie zlewać resztek środka do kanistra
- Po odpowiednim czasie schnięcia wstawić meble zgodnie ze zdjęciem
- Napoczęty kanister zużyć w ciągu 4 tygodni, zamknięte polimery można przechowywać rok czasu
- Czyszczoną powierzchnię można oddać do użytku najwcześniej po upływie 12 godzin
- Proces w zależności od zapotrzebowania powtarzać co najmniej co 2 lata

Tips & Tricks:

- Trzymać w zasięgu ręki wilgotną ściereczkę, aby móc w każdej chwili zetrzeć rozpylone krople roztworu strippera na drewnianych cokołach lub ścianach
- Jeśli istnieją jeszcze punktowe miejsca, które należy doczyścić, czyszczenie gruntowne należy powtórzyć (ewentualnie zastosować produkt Corridor® Dryex S 711)
- Dodanie antypieniacza do odkurzacza chroni przed nadmiernym pienieniem
- Urządzenia i kanistry odstawić na wycieraczkach

Zastosowanie się do powyższych porad gwarantuje najlepszy efekt w myśl ekonomiczności i ekologii.