PERFECTLY CLEAN - FOR SURE

Zalecenie dot. czyszczenia i pielęgnacji

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

WYKŁADZINY DYWANOWE BOUCLE (DYWANY PĘTELKOWE)

Wykładziny dywanowe Boucle są wytwarzane w procesie tuftingu. Przy użyciu specjalnych maszyn włókna są przyszywane do tkaniny. Wykładziny stosowane w publicznych strefach budynków mieszkalnych najczęściej są wykonane z mieszanki włókien syntetycznych i naturalnych.

CZYSZCZENIE

MYCIE GRUNTOWNE

	Zabrudzenia	Sposób wykonania	Sprzęt czyszczący
Odkurzyć brud, gumy do żucia i pozostałości po farbie usunąć ręcznie za pomocą odplamiacza.	**ZABRUDZENIA** takie jak białko, oleje i tłuszcze oraz resztki jedzenia (np. kawa, wino czerwone itp.)	Zabrudzenia usuwać środkiem do czyszczenia metodą ekstrakcji Optiflor Ex G 477 lub niezawierającym tenzydów środkiem czyszczącym O Tens G 500. Roztwór myjący rozpylić równomiernie na podłodze i pozostawić na około 10–15 min. do zadziałania.	
		Następnie, wielokrotnie wypłukać wodą za pomocą urządzenia do czyszczenia metodą ekstrakcji.	
		W zależności od stopnia zabrudzenia i wysokości włosa można zastosować szamponowanie Optiflor® G 470. Przy użyciu maszyny jednotarczowej i szczotki do szamponowania rozprowadzić produkt równomiernie na włóknach tekstylnych.	
		Następnie wielokrotnie wypłukać wodą za pomocą urządzenia do czyszczenia metodą ekstrakcji.	

Zalecenie dot. czyszczenia i pielęgnacji

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

CIĄG DALSZY: CZYSZCZENIE WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH BOUCLE

MYCIE INTENSYWNE

	Zabrudzenia	Sposób wykonania	Sprzęt czyszczący
Odkurzyć brud, gumy do żucia i pozostałości po farbie usunąć ręcznie za pomocą odplamiacza.	**SILNIEJSZE ZABRUDZENIA ROZPUSZCZALNE ZASADOWO** takie jak białko, oleje i tłuszcze oraz resztki jedzenia (np. kawa, wino czerwone itp.) usuwać przez intensywne wycieranie na mokro za pomocą O Tens G 500 i pada z przędzy	Roztwór myjący rozpylić równomiernie na podłodze i pozostawić na około 10–15 min. do zadziałania.	
		Wyczyścić za pomocą maszyny jednotarczowej i pada z przędzy. WSKAZÓWKA: Konieczna jest regularna wymiana pada.	

CZYSZCZENIE SPECJALNE

	Zabrudzenia	Sposób wykonania	Sprzęt czyszczący
Odkurzyć brud, gumy do żucia i pozostałości po farbie usunąć ręcznie za pomocą odplamiacza	**ZABRUDZENIA WODOROZCIEŃCZALNE** usuwać za pomocą odplamiacza O Tens G 500 .	Nieodbarwiającą się ściereczkę namoczyć w roztworze myjącym i pocierając zetrzeć plamę.	
	ZABRUDZENIA NIEROZCIEŃCZALNE W WODZIE takie jak guma do żucia, resztki kleju, wosk, pasta do butów lub smoła usuwać za pomocą odplamiacza Buz® Point G 502.	Nieodbarwiającą się ściereczkę spryskać środkiem Buz® Point G 502 i pocierając zetrzeć plamę.	

Wyżej wymienione produkty stanowią przykłady zalecanych produktów marki Buzil. Należy jednak sprawdzić na niewidocznym miejscu tolerancję materiału poddawanego zabiegowi na działanie produktu do czyszczenia lub pielęgnacji. Nasze produkty muszą być stosowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w technicznej informacji o produkcie. Wszystkie arkusze danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.buzil.pl. W przypadku pytań zachęcamy do skorzystania z naszej infolinii doradztwa technicznego pod nr. tel. +48 71 3766 031, nr. faksu +48 71 3766 035, lub poprzez adres e-mail biuro.polska@buzil.de

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG . Fraunhoferstraße 17. D – 87700 Memmingen. Tel. +49 8331 930-6. Faks +49 8331 930-880. E-mail: info@buzil.pl. www.buzil.pl